

## Wartung und Pflege von TST-Sonnensegeln

**Unsere Sonnensegel besitzen eine äußerst hohe Beständigkeit gegen Klima- und Witterungseinflüsse:**

z.B. Wind, Sonne, Regen, Mikroorganismen, Staub und verschiedene Verschmutzungen.

**Die Intervalle und die Art der Kontroll- und Reinigungsarbeiten sind hauptsächlich von folgenden Faktoren abhängig:**

- von der Montageposition des Gewebes (in senkrechter Position entstehen weniger Ablagerungen als in waagerechter Position)
- von der Beanspruchung durch klimatische Einflüsse (Regen, Wind, Hagel, Schnee)
- organische Einflüsse (Laub, Pollen, Staub)
- von der Art und Stärke der Ablagerungen

Wir empfehlen die Durchführung von regelmäßigen Kontrollen in festgelegten Intervallen, sowie besondere Kontrollen nach bestimmten Ereignissen.

### **Regelmäßige Kontrollen**

Die regelmäßig auszuführenden Kontrollen bestehen in der Sichtprüfung der Membrane, um die Übereinstimmung mit folgenden Bedingungen zu gewährleisten:

- keine Risse an den Rändern oder im Inneren
- kein Abblättern an den Verschweißungen oder Nähten
- keine dicken Ablagerungen auf der Oberfläche (Laub, Insekten, Asche, usw.)


***Sollten Sie Schäden feststellen, dokumentieren Sie diese und nehmen Sie umgehend Kontakt mit uns auf.***

### **Besondere Kontrollen**

Besondere Kontrollen bestehen in der gleichen Sichtprüfung wie bei regelmäßigen Kontrollen. Es handelt sich um eine sofortige Untersuchung nach außergewöhnlichen Beanspruchungen mit ungewollter oder zufälliger Ursache.

### **Diese Beanspruchungen entstehen beim Eintritt folgender Ereignisse:**

- starker Sturm mit extremen Winden im oberen, für die Region zulässigen Grenzbereich (oder darüber)
- Schnee- oder Hagelfälle, die Lasten im oberen, für die Region zulässigen Grenzbereich (oder darüber) erzeugen
- zufallsbedingtes Auftreffen beim Fallen schwerer, scharfkantigen oder ätzender Fremdkörper



## **Reinigung**

Zur Reinigung empfehlen wir einen chemisch neutralen einzustufenden Reiniger.

Bei Bedarf reinigen wir Ihr Sonnensegel professionell. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit uns auf.

## **Wir empfehlen folgende Vorgehensweise**

- Entfalten Sie das Sonnensegel vollständig auf einem sauberen Untergrund
- Reiniger aufbringen und einwirken lassen (Gebrauchsanleitung berücksichtigen)
- Mit weicher Bürste oder mit weichem Tuch reiben
- Mit Wasser abspülen oder mit feuchtem Schwamm abwischen
- Bei starker Verschmutzung den Arbeitsgang wiederholen

## **Hinweis zur Reinigung**

Hochdruck-Reinigungsgeräte sind für die Behandlung des Materials nicht zugelassen, da die Membrane durch den Druckstrahl beschädigt werden kann.

Es ist ebenfalls nicht erlaubt, unsachgemäß auf der Membrane zu laufen.

Durch das Auftreten auf der ungereinigten Membrane oder das Begehen mit verschmutzten Schuhen kann die Oberfläche beschädigt werden.

## **Einlagerung**

Ein Sonnensegel ist kein tragendes Bauteil und kann daher keine Schnee- und Eislasten aufnehmen. Im Winter muss das Sonnensegel daher demontiert und eingelagert werden.

Das Sonnensegel muss zwingend trocken eingelagert werden. Die Demontage sollte daher bei guter Witterung ausgeführt werden.

Bewahren Sie das Sonnensegel geschützt auf. Wir empfehlen eine geschlossene Kiste oder Vergleichbares zum Schutz vor Schädlingen.

## **Bitte beachten Sie**

Diese Anleitung bezieht sich auf Sonnensegel welche für den saisonalen Einsatz ausgelegt sind.

Im Einzelfall können besondere Vereinbarungen die vorangegangenen Hinweise ersetzen oder ergänzen.

Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.